

APPLIZIEREN VON AUSGESTANZTEN 3M KLEBER

Sie benötigen: 1 Plastikspachtel oder 3.5" Computerdiskette
1 kleinen, sauberen, weichen Lappen ca 3x so gross wie der Spachtel
evt. 1 schmalen, Japanmesser mit neuer Klinge.

1. Der Oberfläche muss sauber aber nicht poliert sein. Keine Putzmittel verwenden, die Silikon enthalten ! Empfehlenswert ist AJAX (oder ähnlichen) Fensterreiniger !
2. Das Ausschneiden der "Cheetah"-Kleber ist nicht nötig, weil die Buchstaben einzeln gestanzt sind.
3. Entfernen Sie das Papier auf der Rückseite des Klebers.
4. Vorsichtig an der richtigen Stelle platzieren und zwar von der Mitte des Klebers aus mit einem Plastikspachtel * leicht nach aussen andrücken. * (Eine alte Computerdiskette eignet sich auch als Spachtel !)
5. Entfernen Sie vorsichtig das obere Abdeckpapier.
6. Wickeln Sie den Spachtel in den Lappen (nicht zu dick) um dessen Kante "abzuweichen".
7. Von der Mitte nach aussen andrücken und evt. Luftblasen ebenfalls nach aussen drücken.
8. Bei Luftblasen, die partout nicht zu entfernen sind, macht man mit dem Japanmesser (NIE einen Nadel * verwenden!) einen kleinen (max. 0,5 mm) Schnitt und die Luft ausdrücken. (* Die Ränder eines Schnittes fügen sich praktisch einwandfrei wieder zusammen. Nadelstiche hingegen hinterlassen kleine Krater).